

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ»
д.т.н. профессор М.Н.Краснянский
«23» 01 2018г

ИНСТРУКЦИЯ О ДЕЙСТВИЯХ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ НА ОБЪЕКТАХ УНИВЕРСИТЕТА

Ответственными лицами за полную и безопасную эвакуацию работников и обучаемых в структурных подразделениях являются руководители соответствующих структурных подразделений, работники дежурно-вахтенной службы (далее по тексту – ДВС) объекта и работники Управления комплексной безопасности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция о действиях работников университета по эвакуации людей при пожаре на объектах университета (далее по тексту – Инструкция) разработана в соответствии с п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №3909 (с изменениями и дополнениями Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 №113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 №201)) и устанавливает обязанности и действия работников, работников ДВС объекта (работников Управления комплексной безопасности) и должностного лица, ответственного за пожарную безопасность в структурных подразделениях по эвакуации людей при пожаре.

1.2. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками университета.

1.3. Практические тренировки работников университета по эвакуации людей при пожаре проводятся руководителями структурных подразделений (работниками Управления комплексной безопасности) не реже одного раза в полугодие.

2. ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

2.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещениях (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха др.) работники обязаны:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с (с городского телефона – по номеру «101», с мобильного телефона – по номеру «112»), назвав адрес, место возникновения пожара, свою фамилию и должность;

- сообщить о пожаре или признаках горения работнику ДВС объекта, своему непосредственному руководителю и лицу, ответственному за пожарную безопасность, а при наличии возможности оповестить о пожаре других людей, находящихся в здании .

3. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ЭВАКУАЦИИ

3.1. До прибытия пожарных подразделений работники обязаны:

- закрыть окна и двери в помещении, отключить электроприборы и электроосвещение;

-принять усиленные меры по эвакуации людей и, по возможности, материальных ценностей из здания в соответствии с Планом эвакуации людей при пожаре, начиная с помещения в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, находящихся под угрозой распространения огня и продуктов горения;

-принять усиленные меры по локализации очага возгорания при помощи первичных средств пожаротушения;

-при необходимости вызвать «Скорую помощь»;

-при возникновении угрозы жизни либо поступлении указания от лица, ответственного за пожарную безопасность (руководителя тушения пожара прибывшего пожарного подразделения) организованно покинуть здание в соответствии с Планом эвакуации людей при пожаре.

-выполнять иные распоряжения лица, ответственного за пожарную безопасность (руководителя тушения пожара прибывшего пожарного подразделения);

- для защиты органов дыхания от продуктов горения использовать средства индивидуальной защиты фильтрующего типа либо влажную ткань, закрывающую рот и нос.

3.2. Работники ДВС объекта при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании обязаны:

-убедившись в возникновении пожара, немедленно сообщить о нем в службу спасения с городского телефона – по номеру «01», с мобильного телефона – по номеру «112», назвав адрес, по которому расположено здание, место возникновения пожара, свою фамилию и должность;

- оповестить всеми имеющимися средствами оповещения людей находящихся на объекте о возникновении пожара, месте пожара, начала и порядка проведения эвакуации и безопасных путях эвакуации из здания;

- проинформировать о пожаре ректора университета, начальника УКБ и лицо, ответственное за пожарную безопасность объекта;

- проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- открыть все имеющиеся двери эвакуационных выходов;

- содействовать в организационной эвакуации из здания работников, обучаемых и иных граждан, не участвующих в тушении пожара, в соответствии с Планом эвакуации людей при пожаре, начиная с помещения в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, находящихся под угрозой распространения огня и продуктов горения;

- при необходимости вызвать «Скорую помощь»;

- принять меры по обеспечению работников университета, задействованных в эвакуации людей из здания и тушении пожара, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и первичными средствами пожаротушения;

- отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть водные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- выставить посты безопасности на входах в здание, привлекая охранные структуры, чтобы исключить возможность возвращения в него работников во время пожара;

- встретить подразделения пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара;

- выполнять распоряжения лица, ответственного за пожарную безопасность, и мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;

- выполнять распоряжения лица, ответственного за пожарную безопасность, и руководителя тушения пожара прибывшего пожарного подразделения.

3.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании, поступлении сообщения о пожаре от работников подразделения (ДВС объекта) обязано немедленно прибыть к месту пожара и обеспечить:

- передачу (дублирование) сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (с городского телефона - по номеру «101», с мобильного телефона – по номеру «112»), назвав адрес, по которому расположено здание, место возникновения пожара, свою фамилию и должность;

- информирование о пожаре руководителя подразделения;

- безопасную и полную эвакуацию людей из помещений и территории подразделения.

3.4. Руководители структурных подразделений обязаны:

- при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании, при поступлении сообщения о пожаре от работников проинформировать об этом работников ДВС объекта и ректора университета;

- принять меры по эвакуации работников подчиненных структурных подразделений и обучаемых, находящихся на территории подразделения, а также, по возможности, материальных ценностей из занимаемых подразделением помещений в соответствии с Планом эвакуации людей при пожаре;

- при возникновении угрозы жизни либо поступлении указания от лица, ответственного за пожарную безопасность (руководителя тушения пожара прибывшего пожарного подразделения), немедленно покинуть здание вслед за эвакуированными работниками подчиненных подразделений в соответствии с Планом эвакуации людей при пожаре;

- выполнять иные распоряжения лица, ответственного за пожарную безопасность (руководителя тушения пожара прибывшего пожарного подразделения);

3.5. Место сбора работников, эвакуированных из здания при пожаре, должно находиться не ближе 200 метров от здания.

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

4.1. Чтобы привести в действие пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, необходимо:

- сорвать пломбу на пожарном шкафу и открыть его дверь;

- взять пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану и стволу и, проверив надежность крепления, раскатать его по направлению к очагу пожара, не допуская при этом резких изломов и скруток пожарного рукава;

- открыть вентиль пожарного крана для пуска воды и, убедившись в ее поступлении в пожарный рукав, направить водную струю на очаг пожара.

4.2. Запрещается использовать пожарный кран для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.

4.3. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В следует использовать углекислотный или порошковый огнетушители (с расстояния не менее 1 м от очага пожара).

4.4. Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- перевести растроб в горизонтальное положение;
- удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить поток углекислоты на очаг пожара.

4.5. Не допускается прикасание к растробу углекислотного огнетушителя голыми руками.

4.6. Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего вещества на очаг пожара.

Начальник УКБ



В.А Иванов